



Установка параметров весов MAS

В режиме взвешивания нажмите и удерживайте клавишу >T</>, и, не отпуская её, нажмите клавишу </>, на дисплее отобразится UF-1. Нажимайте клавиши >T</> и >0</> для выбора между пунктами UF-1 — UF-9, нажмите клавишу /ESC для возврата в режим взвешивания.

UF-6 Настройки RS-232:

232 0 — RS-232 выключен

232 1 — стабильное значение, формат 1

232 2 — потоковый, формат 1

232 3 — ручной вывод, формат 1

232 4 — стабильное значение, формат 2

232 5 — потоковый, формат 2

232 6 — ручной вывод, формат 2

Скорость бод

b 1200 — 1200 бод

b 2400 — 2400 бод

b 4800 — 4800 бод

b 9600 — 9600 бод

b 19200 — 19200 бод

b 38400 — 38400 бод

Параметры Artix

Выбрать драйвер весов MAS.

Установить скорость обмена в соответствии с настройкой весов, значение таймаут выставить равное 1000.

